Käyttötarkoitus:

Kertoa visuaalisesti siitä että WC:tä on äsken käytetty. Asennettuna rinnakkaisille oville, ovi jossa on vähiten vilkkuvia ledejä indikoi olevansa eniten hajuton. Käytettynä yksittäisellä ovella, vilkkuminen kertoo ettei ole suositeltavaa hengittää syvään astuessaan sisään.

Asennuksen jälkeen Toilet Timerin pitäisi vilkuttaa 1-5 lediä joka kerta oven avaamisen jälkeen.

1. Asenna paristot Toilet Timerin etuosaan (sinua päin).
2. Liitä päällimmäinen osa (2) pohjaosaan (1) ja ruuvaa paikoilleen (5).
3. Päätä minkälainen asennus on:
    a. Oven ja karmin välissä on leveä kuilu. Magneettipidike (4) mahtuu kuiluun. Kääntämällä magneettipidikettä eri asentoihin voit saada eri etäisyyksiä aikaiseksi, 1, 12, 2, 15 mm...
    b. ... sekä 7 ja 10 mm toiselta puolelta (matalalle kuilulle).
    c. Ellei magneettipidike mahdu kuiluun, käännä se sivuttain makaamaan (yleensä kuopat ylös sekä alaspäin esteettisenä ratkaisuna).
    d. Mikäli ovi avautuu sisäänpäin magneetti voidaan kiinnittää suoraan karmiin.
4. Kokeile että magneetti ja Toilet Timer toimivat hyvin yhteen ottaen huomioon seuraavat asiat:
    a. Etäisyys magneetista Toilet Timeriin pitäisi olla 5-15 mm. Mitä lähempi, sitä parempi sillä heikommat paristot toimivat lyhyemmällä etäisyydellä.
    b. Magneettipidike ei pitäisi sojoittaa liiaksi ulos. Mikäli on mahdollista että siihen osuu jatkuvasti on parempi asettaa pidike sivuttain, hieman kuilua peittäen.
5. Kun kaikki näyttää toimivan, hoidetaan homma loppuun saakka. Älä huolehdi mikäli kohta 3 ja 4 vaikuttavat monimutkaisilta, asennuksen voi tehdä monella eri tavalla ja kaikki toimii kuitenkin. Tärkeintä on että Toilet Timer sekä magneetti ovat tarpeeksi lähellä toisiaan. Ei ole merkitystä ovatko ne vierekkäin tai jopa silleen että magneetti pyyhkäisee ohi ovea avatessa (a2).
6. Liimaa (suositeltavaa) tai käytä kaksipuolista teippiä kiinnittäksesi magneetti oikeaan koloon.
7. Poista suojateippi ja kiinnitä magneettipidike oikeaan asentoon.
8. Suosittelemme että magneettipidike asennetaan ensin koska se on helpompi siirtää.
9. Kokeile toimiiko pitämällä Toilet Timer paikallaan ja avaamalla ovi.
10. Huom! Paras asennus saavutetaan kiinnittämällä magneetti hivenen Toilet Timerin magneettikohokuvan ylä- tai alapuolelle.
11. Poista suojateippi Toilet Timerista ja asenna paikoilleen, kevyesti. Testaa ja mikäli toimii hyvin niin paina Toilet Timer paikoilleen kunnolla.
12. Syy miksi asennus tehdään varovaisesti on että kaksipuolinen teippi on varsin vahva. Mikäli joudut siirtämään osia useaan otteeseen saatat vahingoittaa oven maalipintaa tai kaksipuoleisesta teipistä tulee käyttökelvoton.
13. Riippuen siitä oliko sinulla vasemmalle tai oikealle avautuva ovi sinun pitäisi nyt löytää vastaavat tarrat.
14. Kiinnitä hymiöt keskelle Toilet Timeriä siten että magnettikohokuva Toilet Timerissä jää tarran magneettikuvan alle. Toisella puolella on apulinja helpottaakseen kiinnittämistä.
15. Kiinnitä oikea tekstitarra (iloinen naama = kohta turvallinen) tyhjään alueeseen (ilman ruuvia). Kaksi apulinjaa auttaa taas.

Paristojen säästötila

Normaalissa käytössä (yksi WC, neljän perhe), kolme CR2032 paristoa kestää noin 3-4 kuukautta. Voit käyttää vain yhden tai kaksi paristoa mikäli ei ole kolmea käden ulottuvilla. Kotikäytössä on vähemmän tarvetta viidelle ledille joten Toilet Timerin voi ohjelmoida käyttämään ainoastaan yhtä lediä 6 minuutin ajan sen sijaan että 5 lediä vilkkuu noin 3 minuuttia. Tällöin kolmella paristolla pärjää jo vuoden. Vaihtaakseen tilasta toiseen (ja takaisin), yksinkertaisesti asenna ensimmäinen paristo pitäen Toilet Timeria magneetin lähellä. Tällöin Toilet Timer vilkuttaa vain yhtä lediä viiden sijasta kertoakseen tilan muuttumisesta.

Toilet Timerin poistaminen

Mikäli haluat poistaa Toilet Timerin, tee se varoen. Koska kaksipuolinen teippi on niinkin vahva kuin se on, se saattaa vahingoittaa oven maalipintaa. Taivuta pitkä tylsä esine (esim. vanhan ajan leipäveitsi) edes takaisin Toilet Timerin ja oven välissä kunnes Toilet Timer irtoaa. Tämän jälkeen teippi irtoaa jo helposti.

Lisätietoja

Runsaasti lisätietoja (kuten Youtuben asennusvideo) löytyy osoitteesta www.toilettimer.eu

Teaserina, pari sivuvaikutusta julkisessa käytössä.

- WC:t ovat puhtaampia kun käyttö jakantuu useammalle WC:lle.
- Idiootit eivät roiku ovessa häiritsemässä, **turhaan**!

Funktion:

Att visuellt berätta om toaletten blivit använd nyligen. Placerad på intilliggande dörrar så rekommenderas den dörr som har minst aktiva leds (mest luktfri). Använd på enskilda toaletter så indikerar blinkande leds att man kanske inte borde dra djupt efter andan genast man går in.

Efter installation så borde Toilet Timern blinka 1-5 leds varje gång dörren öppnas.

1. Sätt in batterierna i framsidan av Toilet Timern (mot dig själv).
2. Sätt fast framsidan (2) på baksidan (1) och skruva fast (5).
3. Bestäm vad för sorts installation det är som behövs:
    a. Det finns ett brett gap mellan dörren och karmen. Magnethållaren (4) ryms i gapet. Genom att rotera magnethållaren så kan du få olika avstånd (1, 12, 2, 15 mm) för ett djupt gap...
    b. ...och 7 eller 10 mm för ett grunt gap
    c. Om magnethållaren inte ryms i gapet, placera magnethållaren sidlängs med djupen uppåt och neråt (mera estetiskt).
    d. Om dörren öppnas inåt can magneten fästas direkt på karmen.
4. Testa att magneten och Toilet timern fungerar bra ihop:
    a. Avståndet mellan magneten och Toilet Timern (sidan med en magnetrelief) bör vara 5-15 mm. Kortare avstånd är bättre eftersom svaga batterier fungerar över kortare avstånd.
    b. Magnethållaren borde inte stå ut för mycket för då kan man stöta emot den och få den att falla. I så fall rekommenderas att magnethållaren fästs sidlänges i stället (aningen över gapet).
5. När allt ser bra ut är det dags att göra den slutgiltiga installationen. Bekymra dig inte om steg 3 och 4 känns svåra, allt kan installeras på många olika sätt och ändå fungera. Det är ingen skillnad om magneten är bredvid Toilet Timern eller om den bara kommer att passera (a2) nära när dörren öppnas.
6. Limma (rekommenderas) eller använd dubbelsidig tejp för att fästa magneterna på rätt plats (det finns två för att de är starkare än bara en).
7. Fäst magnethållaren med dubbeltejp i önskad position.
8. Rekommendationen är att fästa magnethållaren först för den är enkel att ta loss om man schabblar.
9. Håll Toilet Timern på plats och testa en gång till genom att öppna dörren.
10. Notera att magneten fungerar bäst om den är aningen högre eller lägre än magnetreliefen på Toilet Timern.
11. Lösgör skyddstejpen från dubbeltejpen på Toilet Timern. Pressa på plats med bara en aning tryck och testa igen. Om allt fungerar så tryck till ordentligt.
12. Orsaken till att allt görs försiktigt är att den dubbelsidiga tejpen är mycket fästsäker. Om du behöver byta position flera gånger kan dörrens målfärg skadas eller tejpen blir oanvändbar.
13. Beroende på om du har en dörr som öppnas åt höger eller vänster så är det dags att hitta rätt klistermärken.
14. Applicera klistermärkena med smileys i mitten av Toilet Timern så att magnetreliefen täcker magnetreliefen på Toilet Timern. Det finns också en tunn linje på andra sidan för att hjälpa till.
15. Applicera klistermärket med text (glad smiley = snart säker) i området utan skruv. Det finns igen ett par linjer vid sidorna för att hjälpa till.

Spara batteri-läge

I normal användning (en toalett, familj med fyra) så räcker tre CR2032 batterier 3-4 månader.Toilet Timern fungerar bra med bara ett eller två batterier om du inte har tillräckligt många. Vid användning hemma så behövs normalt inte 5 leds utan man kan programmera om Toilet Timern till att använda bara en led under 6 minuter i stället för 5 leds under ca 3 minuter. På detta sätt kan 3 batterier fås att räcka 12 månader. För att byta mellan de två lägena så räcker det att hålla magneten nära Toilet Timern när man sätter in det första batteriet. Gör man rätt så blinkar Toilet Timern 1 led i stället för 5 leds. Gör lika för att gå tillbaka till 5 leds läge.

Avlägsnande av Toilet Timern (16)

Avlägsna Toilet Timern från dörren varsamt. Den dubbelsidiga tejpen är rätt fästbar och kan förstöra en målad dörr. Lirka försiktigt mellan dörren och Toilet Timern med ett platt objekt (t.ex. en smörkniv). Efter att Toilet Timern har lossnat så är det enkelt att ta bort restrerande dubbelsidiga tejp.

Ytterligare information

Mer information (Youtube installationsvideon mm) kan hittas på www.toilettimer.eu

Som aptitretare, här är några användbara sidoeffekter när man har Toilet Timers i offentliga utrymmen.

- Toaletterna känns renare eftersom användingen inte är så koncentrerad till “första val”.
- Färre idioter rycker i dörrhandtaget (så du blir inte störd **i onödan**).